


K-IP

K-ONNECTED TO FREEDOM

QUICK START

Manuel de démarrage rapide

K-IP.FR
API-K.COM





Téléchargez l'app K-IP en scannant le QR ci-dessous, ou en tapant « K-IP » dans la barre de recherche de votre boutique d'app.



App Store



Google Play

- Suivez les intructions pour la création de compte. Vous recevrez un mail avec un code, qui sera à saisir sur l'app.
- Ajoutez votre K-IP à votre compte. Lorsque ceci vous sera demandé, scannez le QR code au dos de votre K-IP, puis taper le code d'activation présent dans votre packaging.



LES RETOURS LUMINEUX DE VOTRE K-IP

COULEUR	FRÉQ.	STATUT
BLEU	chaque 3 secondes	Allumé, mode normal
	chaque 10 secondes	Mode veille automatique
ROUGE x3 clignotements	chaque 3 secondes	Alerte de détresse activée
BLEU (VIOLET) intermittence	chaque 3 secondes ou 10 secondes	Batterie faible (<25%)
VIOLET x4 clignotements	lors d'un appui	Batterie totalement déchargée
BLANC	LED fixe	K-IP en charge
aucune lumière	-	K-IP éteint. Si en charge, alors batterie chargée à 100%.



LE MODE VEILLE AUTOMATIQUE

Afin de préserver sa batterie, le K-IP active le mode « veille automatique » lorsqu'il ne bouge pas pendant 5 minutes. Lorsqu'elle est dans ce mode, la balise ne met plus à jour ses coordonnées GPS.

Réveillez votre K-IP en le secouant. Et hop ! c'est reparti !



ALLUMEZ ET ÉTEIGNEZ
VOTRE K-IP



2 appuis
courts et séparés




ENVOYEZ UNE ALERTE
DE DÉTRESSE

En mode VEILLÉ, notifiez vos proches si vous êtes en situation de détresse.

En mode INCOGNITO, notifiez vos proches favoris si vous êtes en situation de détresse.

Attention :


- Les alertes de détresses sont envoyées uniquement aux proches selon les conditions citées ci dessus, pas aux équipes de secours.



1 appui très long,
jusqu'au son ALERTE



ANNULEZ UNE ALERTE
DE DÉTRESSE



2 appuis
courts et séparés